




# **ASTRA 40W RGB R**

*БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ЗАМЕНА ЛЮСТРЫ*



СЕРИЯ  
**Astrella**


**ESTARES**  
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ



# ASTRA 40W RGB R

Технология  
**White**

СЕРИЯ  
**Astrella**  
Больше чем просто замена люстры




Astra 40W R



RGB подсветка



Подвес для светильников  
N.L.O. 40W RGB и ASTRA 40W RGB




холодный белый









универсальный белый



теплый белый



НОЧНИК



| Наименование                                           | Мощность, Вт | Аналог, Вт | Световой поток, лм<br>Теплый белый | Световой поток, лм<br>Универсальный белый | Световой поток, лм<br>Холодный белый | Световой поток, лм<br>Ночник | Габаритные<br>размеры, мм |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Astra 40W R                                            | 40           | ЛН 75x4    | 2700                               | 2800                                      | 2920                                 | 300                          | d 400 x h 140             |
| Подвес для светильников N.L.O. 40W RGB и ASTRA 40W RGB |              |            |                                    |                                           |                                      |                              |                           |



**ASTRA 40W RGB R**







**ASTRA 40W RGB R**







ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ, НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА.



1. Включение светильника
2. Выключение светильника
3. Автоматическая смена цветов RGB подсветки
4. Выбор цвета RGB подсветки
5. Уменьшение яркости светильника
6. Увеличение яркости светильника
7. Регулировка свечения светильника к теплему свету
8. Регулировка свечения светильника к холодному свету
9. Настройка на канал светильника и включение настроенного на кнопку светильника
10. Настройка на канал светильника и выключение настроенного на кнопку светильника
11. Кнопка переключения режимов светильника 100% холодный свет/100% теплый свет / ночник.

#### Синхронизация светильника с пультом


- Включите светильник
- В течении 3х секунд зажмите кнопку 9 одного из каналов.
- Не отпуская кнопку, дождитесь пока светильник не моргнет 3 раза.
- Отпустите кнопку, светильник синхронизирован

ЯРКАЯ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ  
УПАКОВКА ПРОДУКТА С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ




#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа




Подготовленные монтажные  
отверстия светильника  
необходимо высверлить.

Потолочный накладной монтаж



Настенный  
накладной монтаж



#### РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

ASTRA 40W RGB R-400-WHITE-220-IP20

- |        |              |                   |                        |                            |                            |                                                           |
|--------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ASTRA  | 40W          | RGB               | R-400                  | WHITE                      | 220                        | IP20                                                      |
| модель | мощность, Вт | цветная подсветка | форма корпуса (R-круг) | белый матовый рассеиватель | основной габаритный размер | степень защиты                                            |
|        |              |                   |                        |                            |                            | работа на переменном напряжении сети, готов к подключению |

