

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОМ

FanLamp Pro - это специальное мобильное приложение для управления светильниками со встроенными вентиляторами. Через данное приложение вы сможете регулировать яркость, цветовую температуру света, а также управлять вентилятором. Приложение осуществляется управление устройством по bluetooth. Для привязки устройства необходимо включить bluetooth.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕЛЕФОН

Вариант №1: Отсканируйте QR-код для скачивания приложения.

Вариант №2: В поиске **App Store** или **Google Play** наберите **FanLamp Pro**, появится на страница для скачивания приложения.




Рис.№1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Добавить устройство

Нажмите кнопку «+», чтобы добавить устройство. На странице «Добавить устройство» введите имя устройства и нажмите кнопку «Подтвердить» и устройство добавлен, как показано на **рисунке №1**

Внимание:

1. Чтобы приложение успешно управляло устройством, нажмите коротко (**не зажимайте кнопку, а коротко нажмите!**) кнопку подключения в течение 5 секунд после подключения устройства к источнику питания.

2. Если устройство мигает или издает звуковой сигнал, это означает, что телефон успешно привязан к устройству, и вы можете управлять устройством через приложение.

- **Кнопка меню** (в верхнем левом углу): Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к меню.
- **Кнопка разрыва пары** (в верхнем правом углу): Нажмите эту кнопку в течение 5 секунд после включения устройства. Если устройство мигает или издает звуковой сигнал, это означает, что телефон отвязан от устройства и он не сможет управлять устройством.

- **Владелец:** Страница управления помещением. Когда в комнате есть устройства, на этой странице можно управлять всеми устройствами в комнате. Как показано в приведенном выше примере, можно управлять всем устройством в гостиной.

- **Карты устройства:** Находясь на странице комнаты, нажмите и удерживайте карту устройства, чтобы удалить устройство или изменить имя устройства.

2. Синхронизация светильника и приложения

Нажмите карту устройства, чтобы заходить в страницу управления устройствами, как на **рисунках №2 и №3**.

Чтобы сделать переход между страницами управления, просто проведите пальцем вправо или влево. Есть кнопки, которые повторяются на всех страницах для удобства.




Рис.№2




Рис.№3



Кнопка сопряжения. Чтобы приложение успешно управляло устройством, нажмите кнопку подключения в течение 5 секунд после включения устройства. Если устройство мигает или издает звуковой сигнал, это означает, что телефон успешно привязан к устройству, и затем устройством можно управлять через приложение.

ВАЖНО! кнопку сопряжения нужно коротко нажать, а не зажимать!



Нейтральный свет, максимальная яркость света



Теплый свет, максимальная яркость света



Холодный свет, максимальная яркость свет



Ночник. Яркость света 10%

Шкала регулировки яркости света от 10 до 100%




Настройка таймера отключения светильника.

Включение и выключение света

Включение и выключение вентилятора

Включение и выключение светильника



Вращение вентилятора против часовой стрелки



Вращение вентилятора по часовой стрелке



Быстрая смена направления вращения лопастей вентилятора



Шкала регулировки скорости вентилятора.



Режим вентилятора «легкий ветерок на природе»



Режим вентилятора «для сна»

ОПИСАНИЕ МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ

Нажмите кнопку меню на главной странице, чтобы заходить в меню. Как на **рисунке №4**

- **Язык:** переключение языка в приложении
- **Отсканировать QR-код:** используется для привязки второго телефона к уже привязанному к телефону светильнику, чтобы несколько телефонов могли управлять одним устройством.
- **QR-код:** используется для того, чтобы привязать второй телефон к устройству, сохраняя текущие настройки.
- **Управлять комнатами:** добавлять, удалять и изменять комнаты.
- **Инструкция:** как работать с приложением
- **Проверить новую версию:** можно обновить до последней версии.
- **Обратная связь:** Отправляйте нам отзывы или запросы по почте, чтобы мы могли предоставлять более качественные услуги.





Рис.№4



по вопросам **ГАРАНТИИ** обращайтесь на почту **client@estares.ru** или по тел.: **8 800 500 66 63**

Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.

