



a-play



## Инструкция по УМЕНЬШЕНИЮ ЗВУКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ светильника a-play



### a-play 60W RGB R / a-play classic 60W RGB R

Если Вам необходимо, чтобы светильник не воспроизводил речь при подключении к устройству Bluetooth®, необходимо сделать следующие действия.

1. Скопируйте на телефон данный Файл.
2. В телефоне, найдите данный файл, по каналу Bluetooth®, перешлите его светильнику (ES-60).  
Светильник настроен на автоматическое получение данных.
3. Дождитесь, когда файл будет полностью скопирован.
4. Светильник погаснет и снова загорится.
4. Перезагрузите Bluetooth® и приложение a-play estares.
5. Подключитесь по Bluetooth® (ES-60) к Колонке.
6. Настройки установлены.

Файл для скачивания ↓

<https://disk.yandex.ru/d/m9vLa-D3i596Ug>